



20V

**ELECTROSIERRA BRUSHLESS 40V,
CON 2 BATERÍAS Y CARGADOR DOBLE
VIBCEBSFL402B4CD**

Este PACK integra una Electrosierra Brushless 40V ideal para cortar troncos de árboles, ramas y podar arbustos. Se complementa con dos baterías 20V de 4Ah, que garantizan una gran autonomía, incluso para las tareas más exigentes. El cargador rápido doble 20V permite cargar las dos baterías al mismo tiempo.

Características principales

- > La Electrosierra Brushless 40V está equipada con un motor Brushless (sin escobillas) y una palanca de freno de seguridad.
- > Esta Electrosierra incluye una espada de 350mm, una cadena y una funda de espada.
- > Las baterías 20V de 4Ah no tienen efecto memoria gracias a su composición de iones de litio, lo que evita que la batería se vicie y garantiza una mayor autonomía. Están equipadas con una base de goma antideslizante que ofrece mayor seguridad durante su manipulación.
- > El cargador rápido doble 20V tiene un cable de alimentación de 1,9m y un LED para facilitar la comprobación del estado de carga del dispositivo. Permite cargar dos baterías al mismo tiempo, con rapidez.

